

Спецификация многофункционального будильника VST

При любом режиме показа информации, если нажать кнопку "М", то автоматически восстановится "обычный режим показа времени"

Режим секундомера:

Если при обычном режиме показа времени нажать кнопку "М" один раз, то включится режим секундомера;

Если нажать кнопку "D", то включится секундомер;

Если нажать кнопку "S", произойдет обнуление секундомера.

Если нажать кнопку "М", то режим показа выйдет из режима секундомера и вернется в обычный режим показа времени.

Установка времени будильника:

Если нажать кнопку "М" два раза, режим показа сменится с обычного режима показа времени на режим показа времени будильника;

Нажатием кнопки "S" можно выбрать установку часов или минут;

Нажатием кнопки "D" можно установить время будильника (часы и минуты);

Если нажать кнопку "М", то режим показа с режима установки времени будильника сменится на обычный режим показа времени.

Настройка и установка календаря, времени;

Если нажать кнопку "М" три раза, то включится режим настройки и установки календаря и времени;

Нажатием кнопки "S" можно выбрать для установки часы, минуты, секунды, месяц, дату и день недели;

Нажатием кнопки "D" можно устанавливать часы, минуты, месяц, дату и день недели;

Нажатие кнопки "М" переводит часы из данного режима показа в обычный режим показа времени.

Включение /выключение режима будильника:

Если в обычном режиме показа времени одновременно нажать кнопки "D" и "S", то можно включить или выключить будильник.

а: при включенном режиме будильника, на экране показывается знак ">>>>". Когда наступит установленное Вами время будильника, то раздастся звонок, если в это время нажать кнопку "D", то звонок прервется, и через 5 минут звонок раздастся еще раз. Если нажать кнопку "S", то звонка больше не будет.

б: при выключенном режиме будильника на экране не будет значка ">>>>".

Подсветка в темное время:

В темное время нажать кнопку "L", экран "LCD" будет освещен лампочкой.


Тип батареек - батарейка *AA* 1 шт.

Внимание:

- 1 . Если на дисплее "LCD" исчезли показания или их плохо видно, если звонок будильника и звуки слабые или неприятно звучат, то надо поменять батарейку.
- 2 . Даты на дисплее показываются на английском языке.

INSTRUCTION MANUAL

Press "M" button, the mode would change in turn as follows:




"M" When operating in "Stopwatch Function Operation Mode" or "Alarm Time Adjust Mode", if "S" or "D" button was pressed before, by pressing "M" button can back to "Normal Time Display Mode" directly

- In "Normal Time Display Mode": press "D" button to display date; press "S" button to display alarm time
- 12/24 Time System Display: in "Normal Time Display Mode", press "M" thrice to enter into "Time Adjust State", press "S" button twice to enter into "Hour Adjust State", then press "D" button until 12/24 Time System display on screen, In "12 Time Display mode" display "A(Am), P(Pm)", in "24 Time Display mode" display "H", and then press "M" once to back to "Normal Time Display Mode"
- Time Adjusting: In "Normal Time Display Mode", press "M" thrice to enter into "Time Adjust State", the second value blinks, press "d" to adjust second value; press "S" button, the minute value Would blink, press "D" to adjust minute value, then press "S" and "D" respectively to adjust hour value, date, month, week; and then press "M" to back to normal mode
- Alarm Time Setting: In "Normal Time Display Mode", press "M" button twice, then press "D" to set the hour value; press "S" once, then press "D" again to set the minute value; press "M" to back to normal mode
- How to use stopwatch: In "Normal Time Display Mode" press "M" button once to enter into "Stopwatch Function Operation Mode" press "D" button to start timekeeping, press "D" again to stop timekeeping, the count value would display on the screen: Press "s" button to reset, press "M" button to back to "Normal Time Display Mode".
- How to on/off Alarm, Hourly Chime function: hold the "S" button, then press "D" to on/off Alarm Function; When "Alarm On", the signal would display on the screen, When the alarm ringing, press "S" to stop ringing. It would ring again after 4-5 minutes, press "S" to stop again-ringing. Hold the "S" button, then press "M" to on/off Hourly Chime Function, When Hourly Chime On, the week would display on screen

ИНСТРУКЦИЯ

Если нажимать кнопку "М", то режим будет последовательно изменяться следующим образом:



Обычный режим показа времени → Режим секундомера → Режим установки времени будильника
→ Режим установки времени и даты

"М". При работе в режиме секундомера или в режиме установки времени будильника, если до этого были нажаты кнопки "S" или "D", нажатием кнопки "М" можно вернуться в нормальный режим показа времени напрямую.

- В "Нормальном режиме показа времени": нажмите кнопку "D", чтобы показать дату; или кнопку "S", чтобы показать время будильника
- **12/24 часовой режим показа времени:** в "Нормальном режиме показа времени", нажмите "М" трижды, чтобы войти в "Режим установки времени", нажмите кнопку "S" дважды, чтобы войти в "Режим установки часов", затем нажимайте кнопку "D" до тех пор, пока на экране не появится 12/24 часовой режим показа времени, В 12 часовом режиме показа времени на дисплее высвечивается "А"(Am), или P (Pm)", в 24 часовом режиме показа времени " высвечивается "Н", а затем нажмите "М." один раз, чтобы вернуться в " Нормальный режим показа времени "
- **Установка времени:** В "Нормальном режиме показа времени ", нажмите кнопку "М" трижды, чтобы войти в "Режим установки времени", значение секунд замигает, нажмите "D", чтобы установить значение секунд; нажмите кнопку "S", значение минут замигает, нажмите "D", чтобы установить значение минут, затем нажать "S" и "D" соответственно, чтобы установить значение часа, даты, месяца, недели; и затем нажмите "М", чтобы вернуться в нормальный режим
- **Установка времени будильника:** В "Нормальном режиме показа времени", нажмите кнопку "М" дважды, затем нажмите "D", чтобы установить значение часа; нажмите "S" один раз, затем нажмите "D" снова, чтобы установить значение минут; нажмите "М", чтобы вернуться в нормальный режим
- **Как пользоваться секундомером:** В "Нормальном режиме показа времени" нажмите кнопку "М" один раз, чтобы войти в "Режим секундомера", нажмите кнопку "D", чтобы запустить секундомер, нажмите "D" снова, чтобы остановить его, результат замера времени будет виден на дисплее. Для сброса показаний нажмите кнопку "S". Нажмите "М", чтобы вернуться в нормальный режим
- **Как вкл\выкл будильник, функцию подачи звукового сигнала каждый час:** нажмите и удерживайте кнопку "S", затем нажмите "D", чтобы вкл\выкл будильник; Когда "Будильник включен", на дисплее показывается значок, Когда будильник звонит, нажмите "S", чтобы выключить сигнал. Будильник будет звонить снова после 4-5 минут, нажмите "S", чтобы отключить повторный звонок. Нажмите и удерживайте кнопку "S", затем нажмите "М", чтобы вкл\выкл функцию подачи звукового сигнала каждый час, Когда функция подачи звукового сигнала каждый час включена, на дисплее будет показываться значение недели